




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



mini



# ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании данного электротехнического устройства следует соблюдать основные меры безопасности, приведенные ниже.

Ознакомьтесь с ними перед работой на швейной машине.

## ОПАСНО — Для снижения риска поражения электричеством:

1. Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра во включенном состоянии. Всегда вынимайте штепсель машины из электрической розетки после окончания работы и перед чисткой.

## ВНИМАНИЕ — Для снижения риска возгорания, пожара, поражения электрическим током:

1. Не используйте машину в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны, если рядом находятся дети.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
3. Используйте швейную машину только по назначению в соответствии с настоящей Инструкцией. Используйте только принадлежности, которые рекомендованы изготовителем и приведены в данной Инструкции.
4. Никогда не используйте швейную машину, если у нее поврежден сетевой шнур или вилка, если машина плохо работает, если ее уронили или повредили или если в машину попала вода. В этих случаях машину следует отправить официальному дилеру Вашего региона или в уполномоченный сервисный центр для проверки, ремонта и наладки ее электрической или механической части.
5. В случае повреждения шнура питания следует немедленно заменить шнур представителем изготовителя или квалифицированным специалистом, предоставляющим аналогичные услуги.
6. Никогда не работайте на швейной машине, если у нее засорены вентиляционные отверстия. Регулярно чистите вентиляционные отверстия машины и педаль управления от ворса, пыли и обрезков ткани.
7. Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия машины.
8. Используйте машину только в помещениях.
9. Не используйте машину в местах, где применяются вещества в аэрозольной упаковке или чистый кислород.
10. Для отсоединения машины поверните основной выключатель в положение «0» (ОТКЛЮЧЕНО), затем выньте вилку из розетки.
11. Выключайте или отсоединяйте от электросети устройство, когда оставляете его без присмотра, а также перед проведением технического обслуживания или в случае замены лампочки.
12. Не отключайте швейную машину от сети, вытягивая вилку за шнур. Возьмитесь за вилку и выньте ее из электрической розетки.
13. Держите пальцы вдали от движущихся частей. Особая осторожность необходима в зоне движения иглы.
14. Не используйте машину с поврежденной игольной пластиной - это может вызвать поломку иглы.
15. Не используйте согнутые иглы.
16. Не подтягивайте и не подталкивайте ткань во время шитья. Это может привести к изгибу и поломке иглы.
17. Отключайте швейную машину (положение «0») при выполнении любых регулировок в зоне иглы, таких как заправка нити, смена иглы, намотка шпульки, замена прижимной лапки и т.д.
18. Всегда вынимайте штепсель швейной машины из электрической розетки при снятии крышек, смазке машины, а также при регулировках, упомянутых в настоящей Инструкции по эксплуатации.
19. Во избежание поражения электрическим током никогда не опускайте машину и ее сетевой шнур в воду или другие жидкости.
20. Максимальная мощность светодиодной лампы - 0,3 Вт, максимальное напряжение постоянного тока - 5 В. В случае повреждения светодиодной лампы прекратите использование устройства и немедленно отправьте его изготовителю или в сервисный центр для ремонта или замены лампы.
21. Во избежание травм обратите внимание на следующее:
  - Отсоединяйте педаль управления машины от электросети, когда оставляете устройство без присмотра;
  - Отсоединяйте педаль управления машины от электросети перед проведением технического обслуживания.

EAC

## ОСТОРОЖНО —

Движущиеся части – Во избежание получения травм отключайте машину перед обслуживанием. Закройте крышку перед работой на машине.

## СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ УКАЗАНИЯ

Эта швейная машина предназначена только для домашнего или аналогичного использования.

**Данная машина отвечает  
требованиям Директивы  
ЕС 2004/108/ЕС в части  
электромагнитной совместимости.**



Утилизация:

Это устройство отмечено значком утилизации. Не выбрасывайте это устройство вместе с неотсортированным мусором. Собирайте подобные отходы отдельно для дальнейшей переработки. (Только для Европейского Союза)



# РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При використанні цього електротехнічного пристрою слід дотримуватися основних заходів безпеки, наведених нижче. Ознайомтеся з ними перед роботою на швейній машині.

## НЕБЕЗПЕЧНО —

Для зниження ризику ураження електричним струмом:

1. Ніколи не залишайте швейну машину без нагляду у включенному стані. Обов'язково виймайте штепсель машини з електричної розетки після роботи на машині і перед її чищенням.

## УВАГА —

Для зниження ризику займання, пожежі, ураження електричним струмом:

1. Не використовуйте машину як іграшку. Будьте особливо уважні, якщо поруч знаходяться діти.
2. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, плотськими або розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем для недопущення гри з приладом.
3. Використовуйте швейну машину тільки за її призначенням відповідно до цієї інструкції. Використовуйте тільки ті аксесуари, які рекомендовані виробником і зазначені у цій інструкції.
4. Ніколи не використовуйте машину, якщо у неї пошкоджений шнур живлення або вилка, якщо машина погано працює, якщо її упустили або пошкодили або якщо в машину потрапила вода. У цих випадках машину потрібно відправити до офіційному дилеру Вашого регіону або до уповноваженого сервісного центру, щоб перевірити, відремонтувати та налаштувати її електричну або механічну частини.
5. У разі пошкодження шнура живлення він повинен бути замінений виробником, його агентом або аналогічним кваліфікованим фахівцем для уникнення небезпеки ураження електричним струмом.
6. Ніколи не працюйте на швейній машині з заблокованими вентиляційними отворами. Регулярно очищуйте вентиляційні отвори машини і педаль управління від ворсу, пилу і обрізків тканини.
7. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів в отвори машини.
8. Використовуйте машину тільки в приміщеннях.
9. Не працюйте там, де застосовуються речовини в аерозольній упаковці або чистий кисень.
10. Щоб вимкнути машину, спочатку переведіть мережевий вимикач у положення "0" (ВИМКНЕНО), потім вийміть вилку з розетки.
11. Вимикайте або від'єднуйте від електромережі пристрій, коли залишаєте його без нагляду, а також перед проведенням технічного обслуговування або у разі заміни лампочки.
12. При відключені машини від мережі не тягніть за шнур. Візьміться за штепсель і вийміть вилку з розетки.
13. Тримайте пальці на відстані від рухомих частин машини. Потрібно бути особливо обережним в області роботи голки.
14. Не використовуйте машину при пошкодженні голковій пластині, оскільки це може привести до поломки голки.
15. Не використовуйте погнуті голки.
16. Не підтягуйте і не підштовхуйте тканину під час шиття. Це може привести до вигину і поломки голки і пошкодження голкової пластини.
17. Відключайте швейну машину (положення «0») при виконанні будь-яких налаштувань в зоні голки, таких як заправлення голки ниткою, заміна голки, намотування шпульки, заміна притискої лапки тощо.
18. Завжди виймайте штепсель швейної машини з електричної розетки при знятті кришок, змащуванні машини та здійсненні всіх налаштувань, зазначених у цій інструкції з експлуатації.
19. Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте машину або мережевий шнур у воду або інші рідини.
20. Максимальна потужність світлодіодної лампи - 0,3 Вт, максимальна напруга постійного струму - 5 В. У разі пошкодження світлодіодної лампи припиніть використання пристрою і негайно відправте його виробнику або до сервісного центру для ремонту або заміни лампи.
21. Щоб уникнути травм зверніть увагу на наступне:
  - Від'єднуйте педаль управління машини від електромережі, коли залишаєте пристрій без нагляду;
  - Від'єднуйте педаль управління машини від електромережі перед проведенням технічного обслуговування.



UA.TR.034

## ОБЕРЕЖНО —

Рухомі частини - Щоб уникнути травмування, відключайте машину перед обслуговуванням. Закройте кришку перед роботою на машині.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Ця швейна машина призначена тільки для домашнього або аналогічного використання.

**Ця машина відповідає вимогам  
Директиви ЄС 2004/108/ЕС щодо  
електромагнітної сумісності.**



Утилізація:

Це обладнання містить значок утилізації. Не викидайте цей пристрій разом з не відсортованим сміттям. Потрібно збирати такі відходи окремо для подальшої переробки. (Тільки для Європейського Союзу)



# ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Осы электротехникалық құрылғыны пайдалану кезінде төменде келтірілген негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.  
Тігін машинасымен жұмыс алдында олармен танысыңыз.

**ҚАУІПТІ** — Электрмен зақымдану тәуекелін төмендеду үшін:

1. Еш уақытта тігін машинасын қосулы қалыпта назарсыз қалдырмаңыз. Машинамен жұмыс аяқталғаннан кейін және оны тазалау алдында штепсельді электр розеткасынан деру ажыратыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** — Жұмыс істейтіндерге жану, өрт, электр тогымен зақымдану және жарақаттану тәуекелін төмендеду үшін:

1. Машинаны ойыншық ретінде қолдануға рұқсат етілмейді. Тігін машинасымен балалардың жаңында жұмыс істегендеге аса ықыластылық қажет.
2. Құрал физикалық, сезім немесе ақыл-ойының қабілеттілігі шектелген тұлғалардың (балаларды қосқанда) пайдалануы үшін немесе олардың білімі мен тәжірибесі болмаған кезде пайдалану үшін арналмаған, егер ол тұлғалар, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен, құралды пайдалану бойынша нұсқаулықтан еткен немесе олардың қарауынцың астында болса. Құралмен ойнауға жол бермес үшін, балалар бақылаудың астында болуы тіс.
3. Тігін машинасын тек көрсетілім бойынша және осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз. Тек өндірушімен ұсынылған және Нұсқаулықта келтірілген саймандарды қолданыңыз.
4. Еш уақытта тігін машинасымен зақымдалған қуат сымы немесе ақау болса. Машинаны ең жақын ресми дилерге немесе қызмет көрсету орталығына зерттеу, жөндеу, электр немесе механикалық реттеулер үшін қайтарыңыз.
5. Егер қуат сымы зақымдалған болса, ол өндірушімен, оның агентімен ауыстырылуы тиіс, немесе білікті мамандардың үқас қызметтері, қауіптен құтылу үшін.
6. Еш уақытта тігін машинасымен егер оның қандайда бір ауа саңылаулары ластанған болса жұмыс істеменіз. Машинаның желдеткіш саңылауларын және басқару тепкісін мата талшықтарынан, шаң және мата кесінділерінен бос ұстаныз.
7. Машинаның қандайда бір саңылауларына бөгде заттардың тусуіне жол берменіз.
8. Тек бөлмелерде пайдалану үшін.
9. Аэрозольді орауыштаға немесе таза оттегі заттар қолданылатын жерде жұмыс істеменіз.
10. Машинаны ажырату үшін негізгі сөндіргішті 0 «СӨНДІРУЛІ» қалпына бұрыңыз, содан кейін ашаны розеткадан алыңыз.
11. Құрылғыны қалдырғанда, техникалық қызмет көрсету алдында немесе шамдарды ауыстыру кезінде сөндірініз.
12. Машинаны қуат сымын жұлдып сөндірменіз. Сөндіру кезінде қолыңызben сымды емес, ашаны ұстаныз.
13. Қол саусақтарын барлық жылжымағанда барлық жылжымағанда сақтаңыз. Иненің қолзғалу аймағында аса сақтық қажет.
14. Зақымданған ине пластинасында тікпеніз, себебі ол иненің сыйнына әкеліп соғуы мүмкін.
15. Майысқан инелерді қолданбаңыз.
16. Тігу кезінде матаны тартпаңыз және итерменіз. Ол инені майыстыру немесе оның сыйнына әкелуі мүмкін.
17. Инені жіппен сабактау, инені ауыстыру, шарықты орау, қысқыш кішкене табанды ауыстыру және т.б. тәрізді ине аулағында кез келген реттеулерді орындау кезінде тігін машинасын сөндірініз («0» қалпы).
18. Қақпақтырды шешу, машинаны майлау және осы пайдалану бойынша Нұсқаулықта айттылған барлық реттеулерді орындау кезінде әрқашан тігін машинасының штепселин розеткадан ажыратыңыз.
19. Электр тогымен зақымнадунадан құтылу үшін еш уақытта тігін машинасын, желілік кабельді немесе желілік сымды суға немесе басқа сыйықтықтарғы малмаңыз.
20. Жарықдиодты шамның максимальды қуаттылығы 0.3 W, максималды кернеу DC 5V жарықдиодты шамның зақымдануы жағдайында сіз деру өнімді пайдаланбай, оны өндірушіге немесе жөндеу бойынша агенттің қызметіне жүгінуініз қажет.
21. Зақымданулардан құтылу үшін келесілерге назар аударыңыз:
  - Машинамен жұмыс істемеген кезде басқару тетігін сөндірініз;
  - Басқару тетігін машинада кез келген жөндеу өткізгенде сөндірініз.

EAC

## АБАЙ БОЛЫҢЫЗ —

Жылжымалы бөлшектер - Жарақаттар алудан құтылу үшін машинаны қызмет көрсету алдында сөндірініз. Машинамен жұмыс алдында қақпағын жабыңыз.

## ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАНЫЗ

Осы тігін машинасы тек үй немесе үқас жұмыс үшін арналған.

**Осы машина Директива талаптарына сәйкес EEC 2004/108/ЕС электромагниттік тіркесушілік бөлігінде**



Пайдаға асыру:

Бұл қайта айналу белгісімен белгіленген жабдық.  
Бұл өнімді сұрыпталмаған қала қалдықтарымен жоймаңыз (Тек Еуропа Одағы)



**RU** Декларация о Соответствии к Правилам об ограничении использования вредных веществ  
Директива 2002/95/EC ОИВВ (RoHS)

Согласно постановления Директивы 2002/95/ EC ОИВВ (RoHS), компания JAGUAR (ZHUHAI) CO., LTD., Jin Ji Road, Qianshan, Zhuhai City, Guangdong, China/Китай и корпорация JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION HANOI, Tan Truong Industrial Zone, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam/Вьетнам, подтверждают, что все поставляемые изделия соответствуют Директиве 2002/95/ EC Европейского парламента – ОИВВ (RoHS) (Правила ограничения использования вредных веществ).

**Содержание в однородных материалах с соблюдением требований:**

- 1. Свинец (Pb)** – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- 2. Кадмий (Cd)** – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
- 3. Ртуть (Hg)** – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- 4. Шестивалентный хром (Cr6+)** – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- 5. Полибромбифенолы (PBB)** – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- 6. Полибромдифеноловые эфиры (PBDE)** – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Вышеизложенная информация относится ко всем машинам текущего модельного ряда, которые производятся под брендами Jaguar, Boutique, Elegance, а также к следующим новым моделям

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Дата закодирована в серийном номере изделия, например:

**H (Z) 11 092 B 011 10001**

«**H (Z)**» - маркировка завода – производителя  
(**Hanoi** (Ханой)) или (**Zhuhai** (Джухай))  
**«11»** - порядковый номер года производства  
**«092»** - порядковый номер дня производства  
**«B»** - производственная линия  
**«011»** - код моделей Mini  
**«10001»**- порядковый заводской номер изделия

**UK** Декларація про Відповідність до Правил обмеження використання небезпечних речовин  
Директива 2002/95/ЄС OBHP (RoHS)

Відповідно до постанови Директиви 2002/95/ ЄС OBHP (RoHS), компанія JAGUAR (ZHUHAI) CO., LTD., Jin Ji Road, Qianshan, Zhuhai City, Guangdong, China/Китай та корпорація JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION HANOI, Tan Truong Industrial Zone, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam/В'єтнам, підтверджують, що всі вироби, які постачаються, відповідають Директиві 2002/95/ ЄС Європейського парламенту – OBHP (RoHS) (Правила обмеження використання небезпечних речовин)

**Вміст в однорідних матеріалах з дотриманням вимог:**

- 1. Свинець(Pb)** – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- 2. Кадмій (Cd)** – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
- 3. Ртуть(Hg)** – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- 4. Шестивалентний хром (Cr6+ )** – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- 5. Полібромбіфеноли (PBB)** – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- 6. Полібромдефенілові ефіри (PBDE)** – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Вищевикладена інформація відноситься до всіх машин поточного модельного ряду, які виробляються під брендами Jaguar, Boutique, Elegance, а також до наступних нових моделей.

**ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ВИГОТОВЛЕННЯ**

Дата закодована в серійному номері виробу, наприклад:

**H (Z) 11 092 B 011 10001**

«**H (Z)**» - маркування заводу - виробника  
(**Hanoi** (Ханой)) або (**Zhuhai** (Джухай))  
**«11»** - порядковий номер року виробництва  
**«092»** - порядковий номер дня виробництва  
**«B»** - виробнича лінія  
**«011»** - код моделей Mini  
**«10001»**- порядковий заводський номер виробу

**KZ** Зиянды заттарды пайдалануды шектеу туралы  
ережелерге Сәйкестік туралы Декларация  
2002/95/EC ОИВВ (RoHS) Директивасы

2002/95/ EC ОИВВ (RoHS) Директивасының қаулысына сәйкес, JAGUAR (ZHUHAI) CO., LTD., Jin Ji Road, Qianshan, Zhuhai City, Guangdong, China/Китай компаніясы мен JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION HANOI, Tan Truong Industrial Zone, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam/В'єтнам корпорациясы, бекіткенідей: барлық жеткізілетін өнімдер 2002/95/EC Еуропалық парламенті – ОИВВ (RoHS) Директивасына сәйкес келеді (Зиянды заттарды пайдалануды шектеу Ережесі).

**Талаптарды сақтап біртекті материалдың құрамы:**

- 1. Қорғасын (Pb)** – зат құрамында 0,1 % аспайды немесе концентрацияда 1000 миллион бөлшектерге дейін;
- 2. Кадмий (Cd)** – зат құрамында 0,01 % аспайды немесе концентрацияда 100 миллион бөлшектерге дейін;
- 3. Сынап (Hg)** – зат құрамында 0,1 % аспайды немесе концентрацияда 1000 миллион бөлшектерге дейін;
- 4. Алты валентті хром (Cr6+ )** – зат құрамында 0,1 % аспайды немесе концентрацияда 1000 миллион бөлшектерге дейін;
- 5. Полибромбіфенолдар (PBB)** – зат құрамында 0,1 % аспайды немесе концентрацияда 1000 миллион бөлшектерге дейін;
- 6. Полибромдифенолды әфирлер (PBDE)** – зат құрамында 0,1 % аспайды немесе концентрацияда 1000 миллион бөлшектерге дейін.


Жоғарыда аталған ақпараттар Jaguar, Boutique, Elegance, сонымен қатар келесі жаңа үлгілердегі бренд атынан өндірілетін осындағы үлгідегі барлық машиналарға қатысты.

**ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІН АНЫҚТАУ**

Күні бұйымның сериялық нөмірінде кодталған, мысалы:

**H (Z) 11 092 B 011 10001**

«**H (Z)**» - өндіруші - зауыттың таңбалаяуы  
(**Hanoi** (Ханой)) немесе (**Zhuhai** (Джухай))  
**«11»** - өндірілген жылының реттік нөмірі  
**«092»** - өндірілген күнінің реттік нөмірі  
**«B»** - өндірістік желі  
**«011»** - Mini үлгісінің коды  
**«10001»**- бұйымның реттік зауыттық нөмірі




## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Снимите выдвижной столик, сместив его влево.

Откройте крышку столика. Внутри Вы найдете приведенные ниже принадлежности.

Для установки столика на место совместите направляющие (A) и (B) с соответствующими отверстиями в корпусе машины и задвиньте столик обратно.



## АКСЕСУАРИ

Зніміть пенал з приладдям, посунувши його вліво.

Відкрийте кришку пеналу. Усередині Ви знайдете перелічені нижче аксесуари.

Для встановлення пеналу на місце сумістіть напрямні (A) і (B) з відповідними отворами в корпусі машини та засуньте пенал назад.


1. Шпулька
2. Голки
3. Лапка для обметування петель
4. Котушкова пластина
5. Викрутка (мала)
6. Викрутка
7. Ніж для прорізування петель з щіткою

## ЖАБДЫҚТАР

Жылжымалы үстелшени сол жақа жылжытып шығарыңыз. Үстелшени орнату үшін оны (A), (B) қадалық істігі машинадағы санылаударға кіретіндегі етіп кері жылжытыңыз.

Үстелшениң қақпағын ашыңыз және ішінде өр-түрлі аксессуарларды табасыз.

1. Шарықтар
2. Инелер
3. Тұмие ілмектерін кестелеуге арналған кішкене табан
4. Шарғы өзегінің қақпақшасы
5. Бұрағыш (шағын)
6. Бұрағыш
7. Қылшағы бар ілмектерді сөккіш



Размеры: 35,0 см × 16,0 см × 27,5 см

Масса: 4,6 кг

Рабочее напряжение: 230 В

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: 35 Вт

Температура окружающего воздуха:

Нормальная температура

Уровень шума: менее 70 дБА

Розміри: 35,0 см × 16,0 см × 27,5 см

Маса: 4,6 кг

Робоча напруга: 230 В

Частота: 50 Гц

Споживана потужність: 35 Вт

Температура навколишнього повітря:

Звичайна температура

Рівень шуму: менше 70 дБА

Өлшемдері: 35.0 см \* 16.0 см \* 27.5 см

Салмағы: 4,6 кг

Жұмыс кернеуі: 230 В

Жиілік: 50 Гц

Тұтынылатын қуаттылық: 35 Вт

Айналадағы ауа температурасында

пайдалану: Қалыпты температура

Шу деңгейі: 70 дБА кем



## СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### 1 ЗНАКОМСТВО СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

ДЕТАЛИ МАШИНЫ ..... 6

### 2 ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

|  |    |
|--|----|
| ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ .....         | 8  |
| ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА            |    |
| И ШПУЛЬКИ .....                          | 9  |
| НАМОТКА ШПУЛЬКИ .....                    | 10 |
| УСТАНОВКА ШПУЛЬКИ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК .. | 11 |
| УСТАНОВКА ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА В ЧЕЛНОК .. | 11 |
| ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ .....              | 12 |
| КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ВДЕВАНИЯ    |    |
| НИТКИ В ИГЛУ .....                       | 13 |
| ПОДЪЕМ НИЖНЕЙ НИТИ .....                 | 14 |

### 3 НАЧАЛО ШИТЬЯ

|  |    |
|--|----|
| ПРЯМАЯ СТРОЧКА .....                     | 15 |
| РЫЧАГ РЕВЕРСА СТРОЧКИ .....              | 15 |
| РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ               |    |
| ПРИ ПРЯМОЙ СТРОЧКЕ .....                 | 16 |
| РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИЖНЕЙ НИТИ .....  | 16 |
| ТАБЛИЦА ИГЛ, НИТОК И МАТЕРИАЛОВ .....    | 17 |
| ЗАМЕНА ИГЛЫ .....                        | 18 |
| ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ СТРОЧКА .....            | 19 |
| ТРЕХШАГОВЫЙ ЗИГЗАГ .....                 | 20 |
| ПОТАЙНАЯ СТРОЧКА .....                   | 21 |
| СМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ .....              | 22 |
| ВЫМЕТЫВАНИЕ ПУГОВИЧНЫХ ПЕТЛЙ .....       | 23 |
| ПУГОВИЧНЫЕ ПЕТЛИ, УСИЛЕННЫЕ ШНУРОМ ..... | 24 |
| РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ ПЕТЛЙ .....        | 25 |

### 4 УХОД ЗА МАШИНОЙ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ЧИСТКА ТРАНСПОРТЕРА И МЕСТА УСТАНОВКИ |    |
| ЧЕЛНОКА .....                         | 25 |

## ЗМІСТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
АКСЕСУАРИ

### 1 ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШВЕЙНОЮ МАШИНОЮ

ДЕТАЛІ МАШИНИ ..... 6

### 2 ПРИГОТОВУВАННЯ ДО ШИТЬЯ

|   |    |
|---|----|
| ПІДГОТОВУВАННЯ МАШИНИ ДО РОБОТИ .....     | 8  |
| ВИЙМАННЯ ШПУЛЬНОГО КОВПАЧКА І ШПУЛЬКИ ... | 9  |
| НАМОТУВАННЯ ШПУЛЬКИ .....                 | 10 |
| УВСТАНОВЛЕННЯ ШПУЛЬКИ У ШПУЛЬНИЙ          |    |
| КОВПАЧОК .....                            | 11 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ШПУЛЬНОГО КОВПАЧКА           |    |
| У ЧОВНИК .....                            | 11 |
| ЗАПРАВЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ НИТКИ .....          | 12 |
| ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АВТОМАТИЧНИМ             |    |
| ЗАПРАВНИКОМ НИТКИ .....                   | 13 |
| ВИТЯГУВАННЯ НИЖНЬОЇ НИТКИ .....           | 14 |

### 3 ПОЧАТОК ШИТЬЯ

|  |    |
|--|----|
| ПРЯМА СТРОЧКА .....                      | 15 |
| ВАЖІЛЬ ШИТЬЯ У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ ..... | 15 |
| РЕГУлювання натягу нитки у режимі        |    |
| ПРЯМОЇ СТРОЧКИ .....                     | 16 |
| РЕГУлювання натягу нижньої нитки .....   | 16 |
| ТАБЛИЦЯ ГОЛОК, НИТОК і МАТЕРІАЛІВ .....  | 17 |
| ЗАМІНА ГОЛКИ .....                       | 18 |
| Зиг'заг'оподібна строчка .....           | 19 |
| ТРИСТУПІЧАТИЙ ЗИГ'ЗАГ'                   | 20 |
| ПОТАЙНА СТРОЧКА .....                    | 21 |
| ЗАМІНА ПРИТИСКОНОЇ ЛАПКИ .....           | 22 |
| ОБМЕТУВАННЯ ПЕТЛІ .....                  | 23 |
| ПЕТЛІ з вкладною ниткою .....            | 24 |
| РЕГУлювання щільності петлі .....        | 25 |

### 4 ДОГЛЯД ЗА МАШИНОЮ

ЧИЩЕННЯ ТРАНСПОРТЕРА І ЧОВНИКОВОЇ ЗОНИ .. 25

## МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ НҰСҚАУЛАР  
ЖАБДЫҚТАР

### 1 ТІГІН МАШИНАСЫМЕН ТАНЫСУ

МАШИНА БӨЛШЕКТЕРІ .. 6

### 2 ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

|   |    |
|---|----|
| МАШИНАНЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ .....         | 8  |
| ШАРЫҚ ҚАҚПАҚШАСЫН МАШИНА ҚАЙЫҒЫНАН      |    |
| АЛЫП ТАСТАУ .....                       | 9  |
| ШАРЫҚТЫ ОРАУ .....                      | 10 |
| ШАРЫҚТЫ ШАРЫҚ ҚАҚПАҚШАСЫНА ОРНАТУ ..... | 11 |
| ШАРЫҚ ҚАҚПАҚШАСЫН МАШИНА ҚАЙЫҒЫНА       |    |
| ОРНАТУ .....                            | 11 |
| ЖОҒАРҒЫ ЖІПТІ САЛУ .....                | 12 |
| ҚҮРҮЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ ҚАЖЕТ         |    |
| ЖІПТІ ИНЕГЕ САБАҚТАУ .....              | 13 |
| ТӨМЕНГІ ЖІПТІ КӨТЕРУ .....              | 14 |

### 3 ТІГУДІ БАСТАУ

|  |    |
|--|----|
| ТҮЗУ ТІГІСТЕР .....                        | 15 |
| ТІГІС РЕВЕРСІНІҢ ТЕТІГ .....               | 15 |
| ТҮЗУ ТІГІСТЕГІ ЖІП ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ .....  | 16 |
| ИНЕЛЕР, ЖІПТЕР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР КЕСТЕСІ .. | 16 |
| ТӨМЕНГІ ЖІПТІК ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ .....      | 17 |
| ИНЕНІ АУЫСТЫРУ .....                       | 18 |
| ИРЕК ТҮРІНДЕГІ ТІГІС .....                 | 19 |
| УШ ҚАДАМДЫ ИРЕК .....                      | 20 |
| ЖАСЫРЫН ТІГІС .....                        | 21 |
| ҚЫСҚЫШ КІШКЕНЕ ТАБАНДЫ АУЫСТЫРУ .....      | 22 |
| ТҮЙМЕ ИЛМЕКТЕРІН КЕСТЕЛЕУ .....            | 23 |
| БАУМЕН КүшЕЙТІЛГЕН ТҮЙМЕ ИЛМЕКТЕРІ ..      | 24 |
| ИЛМЕКТІК ТЫҒЫЗДЫҒЫН РЕТТЕУ .....           | 25 |

### 4 МАШИНАҒА КҮТИМ ЖАСАУ

ТРАНСПОРТЕР МЕН МАШИНА ҚАЙЫҒЫН ОРНАТУ  
ОРНЫН ТАЗАЛАУ .. 25




## ЗНАКОМСТВО СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

## ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШВЕЙНОЮ МАШИНОЮ

## ТІГІН МАШИНАСЫМЕН ТАНЫСУ

1



| ДЕТАЛИ МАШИНЫ                            | ДЕТАЛІ МАШИНИ                       | МАШИНА БӨЛШЕКТЕРІ                       |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 Ручка для переноса                     | Ручка для перенесення               | Тасымалдауға арналған тұтқа             |
| 2 Рычаг прижимной лапки                  | Важіль підйому притискої лапки      | Қысқыш кішкене табанның тетігі          |
| 3 Катушечный стержень                    | Горизонтальный стержень для катушки | Шарғы өзегі                             |
| 4 Табличка с номером                     | Табличка з номером                  | Немірі бар кесте                        |
| 5 Регулятор натяжения верхней нити       | Регулятор натягу верхньої нитки     | Жоғарғы иненің тартылуын реттеуіш       |
| 6 Лицевая панель                         | Лицьова панель                      | Алдыңғы панель                          |
| 7 Нитепрятыватель                        | Ниткопрятягувач                     | Жіптартқыш                              |
| 8 Шайба натяжения нити шпульки в моталке | Диск натягу шпульної нитки          | Орағыштағы шарық жібін тарту тығырығы   |
| 9 Ручка выбора строчки                   | Ручка вибору строчки                | Tiric таңдағыш                          |
| 10 Стержень моталки                      | Важіль намотування шпульної нитки   | Орағыш өзегі                            |
| 11 Упор моталки                          | Стопор намотування шпульної нитки   | Орағыш тіреуі                           |
| 12 Маховое колесо                        | Махове колесо                       | Маховик дәңгелегі                       |
| 13 Регулятор длины стежка                | Регулятор довжини стібка            | Tiric ұзындығын реттеуіш                |
| 14 Переключатель питания/освещения       | Вимикач живлення/освітлення         | Қуаттандыру/жарықтандыру айырып-қосқышы |
| 15 Гнездо шнура питания                  | Гніздо шнура живлення               | Қуаттандыру сымының ойығы               |
| 16 Рычаг реверса строчки                 | Важіль шиття у зворотному напрямку  | Tiric реверсінің тетігі                 |
| 17 Выдвижной столик                      | Знимний пенал                       | Жылжымалы үстелше                       |
| 18 Ножная педаль управления              | Ножна педаль управління             | Басқарудың аяқ тепкісі                  |
| 19 Нитенаправитель                       | Нитконаправник                      | Жілті бағыттауыш                        |
| 20 Устройство вдевания нитки в иглу      | Автоматичний заправник нитки        | Жілті инеге саптау құрылғысы            |
| 21 Винт прижимной лапки                  | Гвинт притискої лапки               | Қысқыш кішкене табанның бұрандасы       |
| 22 Игла                                  | Голка                               | Ине                                     |
| 23 Транспортер                           | Транспортер                         | Транспортер                             |
| 24 Игольная пластина                     | Голкова пластина                    | Ине пластинкасы                         |
| 25 Рычаг стойки лапки                    | Важіль стойки лапки                 | Қысқыш табанның бекіткішінің тетігі     |
| 26 Винт иглодержателя                    | Гвинт голкотримача                  | Ине ұстағыштың бұрандасы                |
| 27 Прижимная лапка                       | Притискна лапка                     | Қысқыш кішкене табан                    |




# 1

## ЗНАКОМСТВО СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

## ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШВЕЙНОЮ МАШИНОЮ

## ТІГІН МАШИНАСЫМЕН ТАНЫСУ



### **1 РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ**

С помощью этого регулятора можно уменьшить или увеличить натяжение верхней нити. Чем выше значение регулятора, тем сильнее натяжение.

### **2 РЫЧАГ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ**

Имеются три положения прижимной лапки.

- Для шитья опустите прижимную лапку.
- Чтобы подложить или вынуть ткань, переместите рычаг в среднее положение.
- Для замены прижимной лапки или удаления толстой ткани поднимите рычаг в крайнее верхнее положение.

### **3 РУЧКА ВЫБОРА СТРОЧКИ**

При установке вида строчки убедитесь в том, что игла находится в крайнем верхнем положении и не соприкасается с тканью.

### **4 РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА**

В соответствии с толщиной и типом ткани можно легко установить длину стежка.

### **5 РЫЧАГ РЕВЕРСА СТРОЧКИ**

Для упрочнения шва рекомендуется начинать и заканчивать шов несколькими обратными стежками. При нажатии на этот рычаг машина подает ткань в обратном направлении.

### **1 РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ВЕРХНЬОЇ НИТКИ**

За допомогою цього регулятора можна зменшувати або збільшувати натяг верхньої нитки. Чим вище значення регулятора, тим сильніший натяг.

### **2 ВАЖІЛЬ ПІДЙОМУ ПРИТІСКОНОЇ ЛАПКИ**

Існує три положення притисконої лапки.

- Для шиття опустіть притискну лапку.
- Щоб підкласти або вийняти тканину, перемістіть важіль в середнє положення.
- Для заміни притисконої лапки або видалення товстої тканини підніміть важіль у крайнє верхнє положення.

### **3 РУЧКА ВИБОРУ СТРОЧКИ**

При встановленні типу строчки переконайтесь в тому, що голка знаходитьться у крайньому верхньому положенні і не торкається тканини.

### **4 РЕГУЛЯТОР ДОВЖИНІ СТІБКА**

Відповідно до товщини і типу тканини можна легко встановити довжину стібка.

### **5 ВАЖІЛЬ ШИТТЯ У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ**

Для закріплення строчки рекомендується починати і закінчувати строчку декількома стібками у зворотному напрямку. При натисканні на цей важіль машина подає тканину в зворотному напрямку.

### **1 ЖОГАРҒЫ ЖІПТІҢ ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ**

Оы реттегіштің көмегімен жоғарғы жіптің тартылуын азайтуға немесе арттыруға болады. Реттегіштің басындағы сан негұрлым үлкен болса, тартылу соғұрлым артық болады.

### **2 ҚЫСҚЫШ КІШКЕНЕ ТАБАННЫҢ ТЕТІГІ**

Қысқыш кішкене табанның үш қалпы бар.

Тігү үшін қысқыш кішкене табанды түсіріңіз.

Матаны енгізу немесе алып тастау үшін тетікті орташа қалыпқа ауыстырыңыз.

Қысқыш кішкене табанды ауыстыру немесе қалыпқа матаны алып тастау үшін тетікті шеткі жоғарғы қалыпқа ауыстырыңыз.

### **3 ТІГІС СЕЛЕКТОРЫ**

Тігіс түрін орнату кезінде иненің шеткі жоғарғы қалыпта және матамен жана спайтынына көз жеткізіңіз.

### **4 ТІГІС ҰЗЫНДЫҒЫН РЕТТЕУІШ**

Матаның қалындығы мен түріне сәйкес тігістің ұзындығын жәніл орнатуға болады.

### **5 КЕРІ ТІГІСТІ АЙЫРЫП-ҚОСҚЫШ**

Тігісті мықтау үшін тігісті бірнеше кері тігіспен бастау және аяқтау ұсынылады. Бұл тетікке басу кезінде машина матаны кері бағытта береді.




## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ

## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

2


1




ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕДАЛЬ УПРАВЛІННЯ  
БАСҚАРУ ТЕПКІСІ

2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ / ОСВЕЩЕНИЯ  
ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ/ОСВІТЛЕННЯ  
ҚУАТ КӨЗІНІҢ/ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫҢ АУЫСТЫРЫП-  
ҚОСҚЫШЫ



ВКЛЮЧЕНО  
УВІМКНЕНО  
ҚОСУЛЫ



ВЫКЛЮЧЕНО  
ВІМКНЕНО  
СӨНДІРУЛІ

### ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к работе, удалите избыточную смазку с игольной пластины.

#### 1 ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте штепсель педали управления в гнездо (1) машины и в розетку (2), как показано на рисунке.

#### 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ / ОСВЕЩЕНИЯ

Для приведения в действие машины включите переключатель питания/освещения.

Включение и выключение электропитания и освещения производится одним и тем же переключателем.

В случае профилактического обслуживания машины, замены иглы или лампы необходимо отсоединять машину от электросети.

### ПІДГОТУВАННЯ МАШИНИ ДО РОБОТИ

Перш ніж почати працювати, видаліть надлишкове мастило з голкової пластини.

#### 1 ПЕДАЛЬ УПРАВЛІННЯ

Вставте штепсель педалі управління в гніздо (1) машини і в розетку (2), як зображене на малюнку.

#### 2 ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ / ОСВІТЛЕННЯ

Для приведення машини в дію включіть вимикач живлення/освітлення.

Вмикання/вимикання електроживлення та освітлення здійснюється одним вимикачем.

У разі технічного обслуговування машини, заміни голки або ламп необхідно від'єднувати машину від електромережі.

### МАШИНАНЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Жұмысқа кірісден бұрын ине пластинкасынан артық майды жойыңыз.

#### 1 БАСҚАРУДЫҢ АЯҚ ТЕПКІСІ

Басқару тепкісінің штепселін суретте көрсетілгендей, машина ойығына (1) және қабырғадағы розеткага (2) орнатыңыз.

#### 2 ҚУАТТАНДЫРУ/ЖАРЫҚТАНДЫРУАЙЫРЫП-ҚОСҚЫШЫ

Машинаны іске қосу үшін қуаттандыру/жарықтандыру айрып-қосқышын қосыңыз. Қуаттандыру мен жарықтандыруды қосу/сөндіру бір айрып-қосқышпен орындалады.

Машинага сақтандыргыш қызмет көрсету, ине немесе шамды ауыстыру жағдайында машинаны электр желісінен сөндіру қажет.




# 2

## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ


## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ

## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ


### ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА ИЗ ЧЕЛНОКА



1. Снимите выдвижной столик, выдвинув его влево. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, врачаая маховик на себя.



2. Откройте крышку челночного устройства, опустив ее вниз. Потяните пальцами защелку шпульного колпачка, как показано на рисунке, и выньте шпульный колпачок из челнока.



3. Отпустите защелку, и она вернется в исходное положение, в результате чего шпулька выпадет из колпачка.

### ВИЙМАННЯ ШПУЛЬНОГО КОВПАЧКА З ЧОВНИКА

1. Зніміть пенал з приладдям, посунувши його вліво. Підніміть голку в крайнє верхнє положення, обертаючи на себе махове колесо.

2. Відкрийте кришку човникового пристрою, опустивши її вниз. Потягніть пальцями заскочку шпульного ковпачка, як зображене на малюнку, і вийміть шпульний ковпачок з човника.

3. Відпустіть заскочку, і вона повернеться у вихідне положення, в результаті чого шпулька випаде з ковпачка.

### ШАРЫҚ ҚАҚПАҚСАСЫН МАШИНА ҚАЙЫҒЫНАН АЛЫП ТАСТАУ

1. Жылжымалы үстелшени оны сол жаққа итеріп шығарып, шешіңіз. Маховикті өзінізге айналдырып инені шеткі жоғарғы қалыпқа көтеріңіз.

2. Машина қайығы құрылғысының қақпағын оны төмен түсіріп ашыңыз. Шарық қақпақшасының ілгішін саусақтарыңызben суретте көрсетілгендей, тартыңыз және шарық қақпақшасын сурып алыңыз.

3. Ілгішті босатыңыз, және ол бастапқы қалыпқа қайтып оралады, нәтижесінде шарық қақпақшадан түсіп қалады.




## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ


## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

2


### НАМОТКА ШПУЛЬКИ




- Установите катушку ниток на катушечный стержень. Закрепите катушку на стержне с помощью колпачка для обеспечения равномерной размотки нитки.




- Протяните нитку от катушки через нитенаправители, как показано на рисунке.



- Проденьте конец нитки через отверстие в шпульке, как показано на рисунке.



- Переместите стержень моталки в крайнее левое положение, если он находился в другом положении. Наденьте шпульку на стержень таким образом, чтобы нитка выходила из верхнего отверстия шпульки. Сдвиньте стержень моталки вправо до щелчка. Придерживайте конец нитки.



- Нажав на педаль, включите машину. Нитка, которую Вы держите, начнет наматываться на шпульку. После наполнения шпульки произойдет автоматическое отключение привода стержня и намотка прекратится. Для снятия шпульки переместите стержень влево

### НАМОТУВАННЯ ШПУЛЬКИ

- Встановіть катушку ниток на катушковий стержень. Закріпіть катушку на стержні за допомогою катушкової пластини для забезпечення рівномірного розмотування нитки.

- Протягніть нитку від катушки через нитконаправники, як зображенено на малюнку.

- Протягніть кінець нитки через отвір у шпульці, як зображенено на малюнку.

- Перемістіть важіль намотування шпульної нитки в крайнє ліве положення, якщо він знаходився у іншому положенні. Надіньте шпульку на важіль таким чином, щоб нитка виходила з верхнього отвору шпульки. Посуньте важіль намотування шпульної нитки вправо, поки не почуєте клацання. Притримайте кінець нитки.

- Натиснувши на педаль, увімкніть машину. Нитка, яку Ви тримаєте, почне намотуватися на шпульку. Після наповнення шпульки відбудеться автоматичне відключення приводу важеля і намотування припиниться. Для зняття шпульки перемістіть важіль вліво.

### ШАРЫҚТЫ ОРАУ

- Шарғы жіпті шарғы өзегіне орнатыңыз. Шарғы өзегінің қақпақшасын шарғының үстінен суретте көрсетілгендей кигізіңіз.

- Шарықтан жіпті жіп өткізгіштердің суретте көрсетілгендей тартыңыз.

- Жіпті шарықтағы саңылаудан өткізіңіз.

- Орауыштың шпинделін егер ол басқа қалыпта болса, шеткі сол жақ қалыпқа ауыстырыңыз. Шарықты шпиндельге жіп шарықтың жоғарғы саңылауынан шығатындағы етіп кигізіңіз. Орауыштың шпинделін оң жаққа қарай шертуге дейін жалжытыңыз. Жіптің ұшын ұстап тұрыңыз.

- Тепкіге басып, машинаны қосыңыз. Сіз ұстап тұрған жіп шарыққа орала бастайды. Шарық толған кезде шпиндель жетегі автоматты сөндіріледі және оралу тоқатылады. Шарықты шешу үшін шпиндельді сол жаққа жылжытыңыз.




# 2

## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ

## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

### УСТАНОВКА ШПУЛЬКИ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК



- Возьмите шпульку в правую руку так, чтобы направление намотки нити соответствовало вращению по часовой стрелке.
- Вставьте шпульку в колпачок так, чтобы конец нитки выступал из колпачка примерно на 15 см.
- Заведите нитку через прорезь в колпачке под плоскую натяжную пружину. Когда нитка будет на месте, пружина щелкнет.


### ВСТАНОВЛЕННЯ ШПУЛЬКИ У ШПУЛЬНИЙ КОВПАЧОК

- Візьміть шпульку в праву руку так, щоб намотування нитки йшло за годинниковою стрілкою.
- Вставте шпульку в ковпачок так, щоб кінець нитки виступав з ковпачка приблизно на 15 см.
- Заведіть нитку через проріз у ковпачку під плоску натяжну пружину. Коли нитка буде на місці, пружина клацне.

### ШАРЫҚТЫ ШАРЫҚ ҚАҚПАҚШАСЫНА ОРНАТУ

- Шарықты оң қолыңызға жіпті орау бағыты сағат тіліне қарсы бағытта айналуға сәйкес кепетіндей етіп ұстаңыз.
- Шарықты қақпақшада жіптің ұшы қақпақшадан шамамен 15 см шығып тұратындағы етіп орнатыңыз.
- Жіпті қақпақшадағы ойықтан жайпақ керілген серіппенің астына кіргізіңіз. Жіп орнына тұрғанда, серіппе шертіледі.

### УСТАНОВКА ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА В ЧЕЛНОК



Держа шпульный колпачок за открытую защелку, а нить перед собой, наденьте колпачок на центральный стержень челнока. Рожок шпульного колпачка, направленный вверх, должен войти при этом в желобок, как показано на рисунке.

Отпуская защелку, слегка нажмите на шпульный колпачок, после чего произойдет запирание на центральном стержне челнока. Оставьте свободный конец нитки и закройте крышку челночного устройства.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ШПУЛЬНОГО КОВПАЧКА У ЧОВНИК

Тримаючи шпульний ковпачок за відкриту заскочку, а нитку перед собою, встановіть ковпачок на центральний стержень човника. Виступ шпульного ковпачка, спрямований вгору, має увійти при цьому в жолобок, як зображено на малюнку.

Відпускаючи заскочку, злегка натисніть на шпульний ковпачок, після чого відбудеться замикання на центральному стержні човника. Залиште вільний кінець нитки і закрійте кришку човникового пристрою.

### ШАРЫҚ ҚАҚПАҚШАСЫН МАШИНА ҚАЙЫҒЫНА ОРНАТУ

Шарық қақпақшасын ашулы ілмектен, ал жіпті өзінізге қарсы ұстап тұрып, қақпақшаны машина қайығының орталық өзегінеге кигізіңіз. Жоғары бағытталған шарық қақпақшасының кішкентай мүйізі (сұқысы) бұл ретте суретте көрсетілгендей науға (ойыққа) кіруі тиіс.

Ілмекті шарық қақпақшасына аздап басып отырып машина қайығындағы орталық өзегінде бекітіп жабылуға дейін жіберіп отырыңыз. Жіптің ұшын бос салбыраған күйде қалтырыңыз және машина қайығы құрылғысының қақпағын жабыңыз.




## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ


## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

**2**

### ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ



- Поднимите рычаг прижимной лапки.
- Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, вращая на себя маховик.



- Заправьте нить в машину в последовательности, показанной на рисунке.


### ЗАПРАВЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ НИТКИ

- Підніміть важіль підйому притискої лапки.
- Підніміть голку в крайнє верхнє положення, обертаючи на себе махове колесо.

- Заправте нитку в машину в послідовності, зображеній на малюнку.

### ЖОГАРҒЫ ЖІЛТІ САЛУ

- Қысқыш кішкене табанның тетігін көтеріңіз.
- Инені маховикті өзінізге қарай айналдырып шеткі жогары қалыпқа көтеріңіз.
- Жілті машинаға суретте көрсетілген реттілікпен салыңыз.






# 2

## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ

## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ВДЕВАНИЯ НИТКИ В ИГЛУ



Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, вращая на себя маховик.

1. Заведите нитку в нитенаправитель, как показано на рисунке.
2. Потяните вниз рычаг нитевдевателя, придерживая конец нитки.
3. Поверните рычаг нитевдевателя от себя до упора.
4. Заведите нитку за крючок нитевдевателя и поднимите нитку вверх.  
(1) Нитенаправитель  
(2) Крючок
5. Поверните рычаг нитевдевателя на себя, вернув его в прежнее положение, при этом нитка автоматически заправится в иглу.
6. Верните рычаг нитевдевателя в первоначальное положение (вверх) и протяните нитку от себя через ушко иглы.

### ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АВТОМАТИЧНИМ ЗАПРАВНИКОМ НИТКИ

Підніміть голку в крайнє верхнє положення, обертаючи на себе махове колесо.

1. Заведіть нитку в нитконаправник, як зображенено на малюнку.
2. Потягніть важіль автоматичного заправника нитки вниз, притримуючи кінець нитки.
3. Поверніть важіль від себе до упору.
4. Заведіть нитку за гачок і підніміть нитку вгору.  
(1) Нитконаправник  
(2) Гачок
5. Поверніть важіль у попереднє положення, при цьому нитка автоматично заправиться в голку.
6. Поверніть важіль в початкове положення (вгору) і протягніть нитку від себе через вушко голки.

### ЖІПТІ ИНЕГЕ САБАҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ ҚАЖЕТ

Инені маҳовикті өзіңізге қарай айналдырып отырып шеткі жоғары қалыпқа көтеріңіз.

1. Жіпті суретте көрсетілгендей жіп бағыттауштарына енгізіңіз.
2. Салу құрылғысын жіптің үшін ұстап тұрып тартыңыз.
3. Салу құрылғысын өзіңізден ары тірелуге дейін бұраңыз.
4. Жіпті ілмек жасайтын ашаға оны ілгегінен іліп салыңыз. Жіптің үшін опын ұстап тұрып жоғары апарыңыз.  
(1) Жіпті бағыттағыш  
(2) Ілгек
5. Салу құрылғысын өзіңізге қарай оны бұрынғы қалпына қайтарып бұрыңыз, бұл ретте жіп автоматты түрде инеге сабакталады.
6. Салу құрылғысын бастапқы қалыпқа (жоғары) қайтарыңыз және жіпті өзіңізден ары иненің құлағынан тартыңыз




## ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

## ПРИГОТУВАННЯ ДО ШИТТЯ


## ТІГУГЕ ДАЙЫНДАУ

2


### ПОДЪЕМ НИЖНЕЙ НИТИ



- Поднимите рычаг прижимной лапки. Придерживая конец верхней нити левой рукой, правой рукой поверните маховик на себя на один оборот, пока игла не примет свое верхнее положение.



- Слегка потянув за верхнюю нить, одновременно вытащите нижнюю нить через игольную пластину.



- Проведите обе нити под прижимной лапкой назад и оставьте свободные концы нитей длиной около 15 см.

### ВИТЯГУВАННЯ НИЖНЬОЇ НИТКИ

- Підніміть важіль підйому притискої лапки. Притримуючи кінець верхньої нитки лівою рукою, правою рукою поверніть махове колесо на себе на один оборот, поки голка не підніметься у крайнє верхнє положення.

- Злегка потягнувши за верхню нитку, одночасно витягніть нижню нитку через голкову пластину.

- Проведіть обидві нитки під притискою лапкою назад і залиште вільні кінці ниток довжиною близько 15 см.

### ТӨМЕНГІ ЖІПТІ КӨТЕРУ

- Қысқыш кішкене табанды көтеріңіз. Жоғарғы жіпті сол қолмен ұстап тұрып, он қолмен маховикті өзіңізге қарай бір айналымға баяу бұраңыз. Ине өзінің жоғары қалпына оралғанға дейін айналдыруды жалғастырыңыз.

- Төменгі жіпті сәл тартып, бір мезгілде төменгі жіпті ине пластинкасынан шығарыңыз.

- Екі жіпті кішкене табанның ойығынан өткізіңіз және ұзындығы шамамен 15 см жіптердің ұштарын қалтырыңыз.






# 3

## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ



### ПРЯМАЯ СТРОЧКА

1. а. Отведите обе нити назад под прижимную лапку.  
б. Поместите ткань под прижимную лапку и опустите рычаг прижимной лапки.  
с. Поворачивайте маховик на себя, пока игла не войдет в ткань.
2. Начинайте шить, управляя скоростью шитья с помощью педали управления. Плавно направляйте ткань руками. Перед окончанием ткани остановите машину, отпустив педаль управления.
3. Поверните маховое колесо, чтобы поднять иглу. Поднимите рычаг прижимной лапки. Для обрезания нитей используйте нитеобрезатель, находящийся над прижимной лапкой. Вытяните обе нити назад, пропустив их под прижимной лапкой и оставив концы примерно 10 см.



### РЫЧАГ РЕВЕРСА СТРОЧКИ

Для упрочнения шва рекомендуется начинать и заканчивать шов несколькими обратными стежками. Машина будет шить в обратном направлении до тех пор, пока одновременно будут нажаты кнопка реверса и ножная педаль.

### ПРЯМАЯ СТРОЧКА

1. а. Відведіть обидві нитки назад під притискну лапку.  
б. Помістіть тканину під лапку і опустіть важіль підйому лапки.  
с. Повертайтє махове колесо на себе, поки голка не увійде в тканину.
2. Починайте шити, управляючи швидкістю шиття за допомогою педалі управління. Плавно направляйте тканину руками. Перед закінченням тканини зупиніть машину, відпустивши педаль управління.
3. Поверніть махове колесо, щоб підняти голку. Підніміть важіль підйому притискої лапки. Для обрізання ниток використовуйте ніж для обрізання ниток, що знаходиться над притискою лапкою. Витягніть обидві нитки назад, пропустивши їх під притискою лапкою і залишивши кінці приблизно 10 см.

### ВАЖІЛЬ ШИТТЯ У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ

Для закріплення строчки рекомендується починати і закінчувати строчку декількома стібками у зворотному напрямку. Машина буде шити у зворотному напрямку доти, доки одночасно будуть натиснуті кнопка шиття у зворотному напрямку і ножна педаль.

### ТҮЗУ ТІГІСТЕР

1. а. Екі жіпті қысқыш кішкене табанның астына машинаның артқы бөлігіне қарай алғызы.
- б. Матаны қысқыш кішкене табанның астына орнатыңыз және қысқыш кішкене табанның тетігін түсіріңіз.
- с. Маховикті өзінізге қарай ине матада кіруге дейін бұрыныз.
2. Басқару тепкісінің көмегімен тігіс жылдамдығын басқара отырып тігуді бастаңыз. Қолыңыздың астындағы матаны бір қалыпты бағыттаңыз. Матаның аяқталуынан бұрын машинаны басқару тепкісін босатып тоқтатыңыз.
3. Маховик дәңгелегін инені көтеру үшін бұраңыз. Қысқыш кішкене табанның тетігін көтеріңіз. Жіптерді кесу үшін жіп кескішті пайдаланыңыз. Екі жіпті оларды қысқыш кішкене табанның астынан өткізіп шама

### ТІГІС РЕВЕРСІНІҢ ТЕТІГІ

Тігісті мықтау үшін тігісті бірнеше кері тігіспен бастау және аяқтау ұсынылады. Машина кері бағытта реверс түймешесі мен аяқ тепкісі бір уақытта басулы тұрғанға дейін тігеді.



## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ


## ТІГУДІ БАСТАУ

3

**Хорошо сбалансировано  
Добре збалансовано  
Жақсы балансталған**

Лицевая сторона  
Лицьовий бік  
Беткі жағы

Верхняя нить  
Верхня нитка  
Жоғарғы жіп



Шпульная нить  
Шпульна ниттa  
Шарық жіп



Верхняя нить перетянута  
Занадто сильний натяг верхньої нитки  
Жоғарғы жібі тартылған.




Верхняя нить ослаблена  
Занадто слабкий натяг верхньої нитки  
Жоғарғы жібі босатылған.




Нити сплетаются на лицевой стороне  
Нитки сплитаются на лицевому боzi  
Жіптер алдыңғы бетте тоқылады.



Нити сплетаются на изнаночной стороне  
Нитки сплитаются на зворотному боzi  
Жіптер теріс жағында тоқылады.



Уменьшите натяжение  
Зменште натяг  
Тартылуды азайтыңыз.



Увеличите натяжение  
Збільште натяг  
Тартылуды арттырыңыз.

### РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ ПРИ ПРЯМОЙ СТРОЧКЕ

Хороший внешний вид строчки в значительной степени зависит от баланса натяжения верхней и шпульной нитей. Натяжение хорошо сбалансировано в том случае, когда обе эти нити сплетаются посередине между слоями сшиваемой ткани.

### РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ НИТКИ У РЕЖІМІ ПРЯМОЇ СТРОЧКИ

Гарний зовнішній вигляд строчки значною мірою залежить від збалансованого натягу верхньої і нижньої ниток. Натяг добре збалансовано в тому випадку, коли обидві нитки сплітаються у середині шарів тканини, з якою Ви працюєте.

### ТҮЗУ ТІГІСТЕГІ ЖІПТІҢ ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ

Тігістің жақсы сыртқы түрі айтарлықтай деңгейде жоғарғы және шарық жіптерінің тартылууларының үйлесімділігімен анықталады. Тартылу екі жіп тігілетін мата қабаттарының ортасымен тоқылғанда жақсы үйлестірілген.

### РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИЖНЕЙ НИТИ

Натяжение нижней нити следует изменять только тогда, когда регулирование верхней нити не дает желаемого результата. Для уменьшения натяжения поверните регулировочный винт на шпульном колпачке влево, для увеличения натяжения - вправо.

Если, несмотря на образование нормальной строчки, материал все-таки морщится, причиной может быть чрезмерное натяжение обеих нитей. При этом следует отрегулировать натяжение обеих нитей.

Проверьте натяжение нижней нити, подвесив шпульный колпачок за нить и дернув один раз. При правильном натяжении нить размотается всего на несколько сантиметров. Если натяжение слишком слабое, то нить будет разматываться непрерывно. Если натяжение слишком сильное, нить совсем не размотается. Для изменения натяжения нижней нити поворачивайте регулировочный винт лишь на небольшой угол

### РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ НИЖЬОЇ НИТКИ

Натяг нижньої нитки слід змінювати тільки тоді, коли регулювання верхньої нитки не дає бажаного результату. Для зменшення натягу поверніть регулювальний гвинт на шпульному ковпачку вліво, для збільшення натягу - вправо.

Якщо, незважаючи на утворення нормальної строчки, матеріал все-таки морщиться, причиною може бути надмірний натяг обох ниток. У цьому разі потрібно відрегулювати натяг обох ниток.


Перевірте натяг нижньої нитки, підвісивши шпульний ковпачок за нитку і смикнувши один раз. У разі правильного натягу нитка розмотається всього на декілька сантиметрів. Якщо натяг занадто слабкий, то нитка буде розмотуватися безперервно. Якщо натяг занадто сильний, нитка не розмотається зовсім. Для зміни натягу нижньої нитки повертайте регулювальний гвинт лише на невеликий кут.

### ТӨМЕНГІ ЖІПТІҢ ТАРТЫЛУЫН РЕТТЕУ

Егер түзу тігістің сапасы қанағаттанғысыз болса, алдымен жоғарғы жіптің тартылуын тексеру қажет, себебі төменгі жіп жоғарғы жіптің реттеуді сондай жи талап етпейді.

Егер қалыпты тігіске қарамастан мата бырысқан болса, оның себебі жіптердің шектен тыс тартылуы болуы мүмкін. Бұл ретте екі жіптің де тартылуын реттеу қажет.

Шарық қақпақшасын жіпке іліп және бір рет жұлып төменгі жіптің тартылуын тексерініз. Тиісті тартылу кезінде жұлу жіпті не бары 3 – 5 см ұзартады. Жіптің тартылуын өзгерту суретте көрсетілгендей, шарық қақпақшасындағы серіппедегі реттегіш бұранданы шағын бұрышқа бұру арқылы орындалады.



Материал морщится  
Материал морщится  
Материал қыртысталса



Увеличить  
Збільшити  
Үлкейту



Уменьшить  
Зменшити  
Кішірейту



# 3

## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

### ТАБЛИЦА ИГЛ, НИТОК И МАТЕРИАЛОВ

Используйте стандартные иглы. Номер иглы должен соответствовать размеру нитки. Размер иглы и нитки должны соответствовать типу материала.

Для обеспечения нормального режима работы машины необходимо, чтобы размеры и типы ниток в шпульке и в катушке были одинаковыми.

Никогда не пользуйтесь погнутой или тупой иглой.

Для качественной строчки эластичных материалов пользуйтесь иглой для эластичной строчки.

| Размер нитки   | Размер иглы                 | Ткань  |
|--|-----------------------------|--|
| Хлопчатобумажная нитка 60 - 100<br>Синтетическая нитка<br>Нитка для машинной вышивки   | Игла для эластичных строчек | Все эластичные ткани   |
| Хлопчатобумажная нитка<br>Синтетическая нитка<br>Шелк А<br>Нитка для машинной вышивки  | 70 или 80                   | Легкая хлопчатобумажная ткань, шелковая ткань, ткань из синтетической нити, тонкое кружево, батист и кисея   |
| Хлопчатобумажная нитка 60 - 80<br>Мерсеризованная нитка 50 - 60<br>Синтетическая нитка | 80 или 90                   | Хлопчатобумажная ткань среднего веса, синтетическая ткань среднего веса, поплин, легкая ткань в крепированную полоску, пестротканый гринсбон, вельвет, шерстяная ткань среднего веса и льняная ткань |
| Хлопчатобумажная нитка 30 - 60<br>Мерсеризованная нитка повышенной прочности           | 100                         | Тяжелая хлопчатобумажная ткань, шерстяная ткань среднеготяжелого веса, хлопчатобумажная ткань и "джинс".   |

### ТАБЛИЦЯ ГОЛОК, НИТОК І МАТЕРІАЛІВ

Використовуйте стандартні голки. Номер голки повинен відповідати розміру нитки. Розмір голки і нитки повинні відповідати типу матеріалу.

Для забезпечення нормального режиму роботи машини потрібно, щоб розміри і типи ниток у шпульці і на катушці були однаковими.

Ніколи не використовуйте погнуті або тупі голки.

Для отримання якісної строчки на еластичних матеріалах використовуйте голки для еластичної строчки.

| Розмір нитки  | Розмір голки                | Тканина  |
|---|-----------------------------|--|
| Бавовняна нитка 60 - 100<br>Синтетична нитка<br>Нитка для машинної вишивки  | Голка для еластичних рядків | Усі еластичні тканини  |
| Бавовняна нитка<br>Синтетична нитка<br>Шовк А<br>Нитка для машинної вишивки | 70 або 80                   | Легка бавовняна тканина, шовкова тканина, тканина з синтетичною ниткою, тонке мереживо, батист і серпанок  |
| Бавовняна нитка 60 - 80<br>Мерсеризована нитка 50 - 60<br>Синтетична нитка  | 80 або 90                   | Бавовняна тканина середньої щільності, синтетична тканина середньої щільності, поплін, легка жата тканина, гринсбон, вельвет, вовняна тканина середньої щільності і льняна тканина |
| Бавовняна нитка 30 - 60<br>Мерсеризована нитка підвищеної міцності          | 100                         | Важка бавовняна тканина, вовняна тканина середнього-важкої ваги, бавовняна тканина і джинсова тканина.   |

### ИНЕЛЕР, ЖІПТЕР ЖӘНЕ МАТАЛАР КЕСТЕСІ

Стандартты инелерді пайдаланыңыз. Сіздің иненіздің нөмірі жіп өлшеміне сәйкес болуы тиіс және олар екеуде матада түріне сәйкес болулады тиіс.

Машинаның қалыпты жұмысы тәртібін қамтамасыз ету үшін шарық пен шарыдағы жіптер өлшемдері мен түрлері бірдей болулады қажет.

Ешуақытта майысқан немесе өтпейтін инені пайдаланбаңыз.

Ілімді маталардың сапалы тігісі үшін қолданыңыз.

| Жіп өлшемдері  | Ине өлшемі                      | Мата  |
|--|---------------------------------|---|
| Мақта-мата жіп 60 - 100<br>Синтетикалық жіп<br>Машиналық кестелеу үшін жіп   | Иілімді тігістерге арналған ине | Барлық иілімді маталар  |
| Мақта-мата жіп<br>Синтетикалық жіп<br>Жібек А<br>Маховикалық кестелейтін жіп | 70 немесе 80                    | Женіл мақта мата, жібек мата, синтетикалық жіптен мата, жұқа шілтер, бәтес және кисея   |
| Мақта-мата жіп 60 - 80<br>Зерленген жіп 50 - 60<br>Синтетикалық жіп          | 80 немесе 90                    | Орташа салмақты мақта мата, орташа салмақты синтетикалық мата, поплин, крептелген жолақты женіл мата, шұбар маталы гринсбон, барқыт, орташа салмақты жүннен тоқылған мата және зығыр матасы |
| Мақта-мата жіп 30 - 60 «хеви дьюти» түрінің зерленген жібі                   | 100                             | Ауыр мақта мата, орташа-ауыр салмақты жүннен тоқылған мата, мақта мата және "джинс".  |




## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

3

### ЗАМЕНА ИГЛЫ




- Поверните маховик на себя, чтобы поднять иглодержатель в крайнее верхнее положение.
- Отверните винт иглодержателя, вращая его на себя.
- Выньте иглу, потянув ее вниз.
- Установите в иглодержатель новую иглу плоской стороной от себя.
- Продвиньте иглу вверх до упора.
- Туго затяните отверткой винт иглодержателя.

### ЗАМІНА ГОЛКИ

- Підніміть голкотримач у крайнє верхнє положення, повертуючи на себе махове колесо.
- Послабте гвинт голкотримача, повернувши його на себе.
- Вийміть голку, потягнувши її вниз.
- Встановіть у голкотримач нову голку плоским боком від себе.
- Посуньте голку вгору до упору.
- Туго затягніть викруткою гвинт голкотримача.

### ИНЕНІ АУЫСТЫРУ

- Ине ұсташты маховикті өзінізге қарай айналдырып отырып шеткі жоғарғы қалыпқа көтеріңіз.
- Ине ұсташтың бұрандасын оны өзінізге бұрып алыңыз.
- Инені оны тәмен тартып сұрыңыз.
- Ине ұсташқа жаңа инені жайпақ жағымен өзінізден ары орнатыңыз.
- Инені тірелуге дейін жоғары жылжытыңыз.
- Ине ұсташтың бұрандасын бұрағышпен қатты тартып бұраңыз



# 3

## НАЧАЛО ШИТЬЯ



## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

### ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ СТРОЧКА

### ЗИГЗАГОПОДІБНА СТРОЧКА

### ИРЕКТИГІС ТІГІНІ



#### 1 Регулировка натяжения нити


При зигзаге допускается выход верхней нити на изаночную сторону в зависимости от нитки, ткани и скорости шитья. Нижняя шпульная нить никогда не должна выходить на лицевую сторону ткани.

#### 1 Регулювання натягу нитки

Допускается вихд верхньої нитки на зворотну сторону в залежності від нитки, тканини та швидкості шиття. Нижня нитка ніколи не повинна виходити на лицьовий бік тканини.

#### 1 Жіптің тартылуын реттеу

Ирек тігіс кезінде жіп, мата және тігіс жылдамдығына байланысты жоғарғы жіптің теріс жағына шығыу жіберіледі, бірақ шарық жібі еш уақытта матаның алдыңғы жағына шықпауы тиіс.



Эта привлекательная строчка с близко расположеннымными стежками используется для аппликаций, закрепок и т.д. Для атласной строчки слегка ослабьте натяжение верхней нити.

При шитье эластичных материалов во избежание образования складок в качестве подкладки используйте папиресную бумагу или другой подкладочный материал.

#### 2 АТЛАСНА СТРОЧКА

Ця приваблива строчка з щільними стібками використовується для апплікацій, закріпок тощо. Для атласної строчки трохи ослабте натяг верхньої нитки.

При роботі з еластичними матеріалами, щоб уникнути утворення складок, підкладайте під строчку цигарковий папір або інший підкладний матеріал.

#### 2 АТЛАС ТІГІС

Бұл жақын орналасқан тігістерімен тартымды тігіс аппликациялар, қысқарту тігістері және т.б. үшін қолданылады. Атлас тігіс үшін жоғарғы жіптің тартылуын сөл босатыңыз.

Іілімді маталар жағдайында бүкпелердің пайда болуынан құтылу үшін төсениш ретінде жұқа қағазды немесе басқа төсениш матаны қолданыңыз.




## НАЧАЛО ШИТЬЯ



## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

3



Ручка выбора строчки  
Ручка вибору строчки  
Тігісті тандау құлақшасы



### ТРЕХШАГОВЫЙ ЗИГЗАГ

Строчка обладает высокой прочностью, так как она состоит из трех коротких стежков, а не одного, как при обычной строчке зигзаг.

По этой причине эту строчку рекомендуют применять для стачивания и обметывания материала любого типа.

Она идеальна также для штопки, ремонта изношенной одежды, настрачивания заплаток, плоской резинки и т.п.

При длине стежка 0 трехшаговый зигзаг делает превосходную закрепку.

### ТРИСТУПІНЧАТИЙ ЗИГЗАГ'

Ця строчка є надзвичайно міцною, оскільки вона складається з трьох коротких стібків замість одного, як у разі звичайної строчки зигзаг'.

З цієї причини цю строчку рекомендують застосовувати для сточування і обметування будь-яких матеріалів.

Вона також ідеально підходить для штопання, ремонту зношеного одягу, настрочування латок, еластичної стрічки тощо.

При довжині стібка 0 триступінчатий зиг'заг утворює чудові закріпки.

### ҮШ ҚАДАМДЫ ИРЕК

Тігіс жоғары беріктікке ие, себебі ол әдеттегі ирек сзықтағы бір тігістен емес, үш қысқа тігістен тұрады.

Осы себепті бұл тігісті кез келген типтегі матаны тегістеу және торлау үшін қолдану ұснылады.

Ол сонымен қатар тозған киім-кешекті жамау, жәндеу, жамауларды, жайпақ резенкені және т.б. қайып тігу үшін өте онды.

Қаю ұзындығы 0 кезіндегі үш адымды ирек мықты бекітеді




# 3

## НАЧАЛО ШИТЬЯ



## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ


Ткани средней плотности и тяжелые  
Тканини середньої щільності і важкі  
Тығыздырылған орташа матта мен ауыр



Тонкая ткань  
Тонка тканина  
Жұқа матта



Лицевая сторона  
Лицьовий бік  
Бет жағы



### ПОТАЙНА СТРОЧКА

- Сначала обработайте кромку. Для тонких тканей просто подверните край, для средних и тяжелых тканей зигзагом обметайте кромку.

Затем подверните подрубаемую кромку на требуемую глубину, прогладьте ее и закрепите булавками.

- Теперь сложите ткань, как показано на рисунке.
- Поместите ткань под лапку, расположив ткань таким образом, чтобы игла при левом проколе входила точно в складку. Используйте регулятор ширины стежка для тонкой настройки точного положения иглы.
- По окончании шитья строчка оказывается почти невидимой с лицевой стороны ткани.

### ПОТАЙНА СТРОЧКА

- Спочатку обробіть кромку. Для тонких тканин просто підверніть край, для середніх і важких тканин обметайте край зиг'загом.

Потім підверніть кромку на необхідну глибину, пропрасуйте її і закріпіть шпильками.

- Складіть тканину, як зображенено на малюнку.
- Помістіть тканину під лапку, розташувавши тканину таким чином, щоб голка при лівому проколі входила точно в складку. Використовуйте регулятор ширини стібка для налаштування точного положення голки.
- Після закінчення шиття строчка буде майже непомітною з лицьового боку тканини.

### ЖАСЫРЫН ТІГІС

- Алдымен жиегін өндөңіз. Жұқа маталар үшін жай шетін қайырыңыз, орташа және ауыр маталар үшін жиегін ирекпен торлаңыз.

Кейін қысқартылатын жиекті қажетті терендікке қайырыңыз, оны үтіктеңіз және түйреуштермен бекітіңіз.

- Енді матаны суретте көрсетілгендей жинаңыз.
- Матаны кішкене табанның астына матаны ине сол жақ тесікте дәлме-дәл бүкпеге енетіндей етіп орналастырып орнатыңыз. Иенің дәл қалпын нәзік жөнге салу үшін тігіс енін реттегішті пайдаланыңыз.
- Тігу аяқталғанда тігіс матаның алдыңғы жағынан көрінбейтін дерлік болады.




## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ


3



### СМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Установите иглу в верхнее положение. Поднимите рычаг прижимной лапки.

- Для снятия лапки нажмите рычаг стойки лапки и снимите лапку.
- Установите выбранную лапку на игольную пластину так, чтобы отверстия для иглы на лапке и пластине совпадали.
- Опустите рычаг прижимной лапки, при этом фиксатор лаподержателя защелкнется на лапке.



### ВЫМЁТЫВАНИЕ ПУГОВИЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

Тщательно отметьте длину пуговичной петли на изделии. Установите лапку для пуговичных петель. Поместите ткань с разметкой петли под лапку. Переместите лапку вперед так, чтобы игла оказалась над тканью в начале петли. Установите регулятор длины стежка на 0,5 мм.

### ЗАМИНА ПРИТИСКНОЇ ЛАПКИ

Встановіть голку у верхнє положення. Підніміть важіль підйому притискної лапки.

- Для зняття лапки натисніть важіль стійки лапки і зніміть лапку.
- Встановіть потрібну лапку на голкову пластину так, щоб отвори для голки на лапці і пластинці збігалися.
- Опустіть важіль підйому притискної лапки, при цьому тримач лапки зафіксується на лапці.

### ҚЫСҚЫШ КІШКЕНЕ ТАБАНДЫ АУЫСТЫРУ

Инені жоғарғы қалыпқа орнатыңыз. Қысқыш кішкене табанды тетігін көтеріңіз.

- Кішкене табанды шешу үшін бекіткіштің тетігін басыңыз және кішкене табанды алыңыз.
- Тандалған кішкене табанды ине пластинкасына кішкене табандың бекіткішінің астына орнатыңыз.
- Қысқыш кішкене табандың тетігін тусіріңіз, бұл ретте табан ұстағыштың бекіткіші кішкене табанды сарт етіп бекітіледі.

### ОБМЕТУВАННЯ ПЕТЕЛЬ

Відмітьте довжину петлі на виробі. Приєднайте лапку для обметування петель. Помістіть тканину з розміткою петлі під лапку. Посуньте лапку вперед так, щоб голка увійшла в тканину на початку петлі. Встановіть регулятор довжини стібка на 0,5 мм.

### ТҮЙМЕ ІЛМЕКТЕРІН КЕСТЕЛЕУ

Түйме ілмегінің ұзындығын бұйымда ұқыпты белгілеңіз. Түйме ілмектеріне арналған кішкене табанды орнатыңыз. Ілмек белгілеуі бар матаны кішкене табандың астына орналастырыңыз. Ине матаның үстінде тігістің басында болатындей етіп кішкене табанды алға ауыстырыңыз. Тігіс ұзындығының реттеуін 0,5 мм орнатыңыз.



# 3

## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

|     |  | ВЫМЕТЫВАНИЕ ПЕТЛИ   | ОБМЕТУВАННЯ ПЕТЛІ  | ІЛМЕКТІ СЫПЫРУ   |
|-----|--|---|--|--|
| 1   |  | Установите ручку выбора строчки в положение 1.<br>Прострочите левую сторону петли до конца контура. Остановите машину на левом стежке и поднимите иглу в крайнее верхнее положение. | Встановіть ручку вибору строчки в положення 1.<br>Прострочіть ліву сторону петлі до кінця контуру. Зупиніться, коли голка буде у лівому положенні, і підійміть її у найвище положення. | Tiric селекторын 1 қалпына орнатыңыз.<br>Ілмектің сол жағын жиектің аяғына дейін қайып тігіңіз. Машинаны сол жаңа кальпта тоқтатыңыз және инені шеткі жогарғы қалыпқа көтеріңіз. |
| 2•4 |  | Установите ручку выбора строчки в положение 2-4.<br>Сделайте первую закрепку 4-5 стежками. Остановите машину на правом стежке и поднимите иглу в крайнее верхнее положение.         | Встановіть ручку вибору строчки в положення 2-4.<br>Зробіть перше закріплення 4-5 стібками. Зупиніться, коли голка буде у правому положенні, і підійміть її у найвище положення.       | Tiric селекторын 2-4 қалпына орнатыңыз.<br>Бірінші бекітуді 4-5 тігіспен орындаңыз. Машинаны оң жаңа тігісте тоқтатыңыз және инені шеткі жогарғы қалыпқа көтеріңіз.              |
| 3   |  | Установите ручку выбора строчки в положение 3.<br>Прострочите правую сторону петли до конца контура. Остановите машину и поднимите иглу в крайнее верхнее положение.                | Встановіть ручку вибору строчки в положення 3.<br>Прострочіть ліву сторону петлі до кінця контуру. Зупиніть машину і підійміть голку в крайнє верхнє положення.                        | Tiric селекторын 3 қалпына орнатыңыз.<br>Ілмектің оң жағын жиектің аяғына дейін қайып тігіңіз. Машинаны тоқтатыңыз және шеткі жогарғы қалыпқа орнатыңыз.                         |
| 2•4 |  | Установите ручку выбора строчки в положение 2-4.<br>Сделайте закрепку 4-5 стежками. Остановите машину и поднимите иглу в крайнее верхнее положение. Петля готова.                   | Встановіть ручку вибору строчки в положення 2-4.<br>Зробіть закріплення 4-5 стібками. Зупиніть машину і підійміть голку в крайнє верхнє положення. Петля готова.                       | Tiric селекторын 2-4 қалпына орнатыңыз.<br>Бекітуді 4-5 тігіспен орындаңыз. Машинаны тоқтатыңыз және шеткі жогарғы қалыпқа орнатыңыз. Ілмек дайын.                               |
|     |  | По завершении шитья используйте вспарыватель для петель из комплекта аксессуаров для того, чтобы прорезать петлю. Будьте осторожны, чтобы не повредить нитки петли.                 | Після закінчення шиття використовуйте ніж для прорізування петель з комплекту аксессуарів для того, щоб прорізати петлю. Будьте обережні, щоб не пошкодити нитки петлі.                | Тігуді аяқтаудан кейін ілмектің тесігін кесу үшін аксессуарлар жинағынан ілмектер үшін сөккішті қолданыңыз. Ілмек жілтерін зақымдамау үшін, айб болыңыз.                         |

### ПУГОВИЧНЫЕ ПЕТЛИ, УСИЛЕННЫЕ ШНУРОМ

Заведите петлю из шнура (вязальная нить или специальный шнур для выметывания петель) за мысок лапки и вытяните оба конца шнура под прижимной лапкой вперед. Прошейте пуговичную петлю таким образом, чтобы зигзагообразная строчка покрывала шнур.

По окончании работы снимите шнур с лапки, потяните за его концы и обрежьте лишнее.

### ПЕТЛІ З ВКЛАДНОЮ НИТКОЮ


Заведіть петлю з вкладної нитки (в'язальна нитка або спеціальний шнур для обметування петель) за виступ на лапці і витягніть обидва кінці нитки під притискою лапкою вперед. Прошийте петлю таким чином, щоб зигзагоподібна строчка покривала нитку.

Після закінчення роботи зніміть нитку з лапки, витягніть її кінці вперед і обріжте зайве.

### БАУМЕН КУШЕЙТІЛГЕН ТҮЙМЕ ІЛМЕКТЕРИ

Бау ілмекті (тоқыма жіп немесе ілмектерді кестелеу үшін арнайы сым) кішкене табанның сүйірінен бұраныз және баудың екі ұшын қысқыш кішкене табанның астынан артқа тартыңыз. Түйме ілмегін ирек түріндегі тігіс бауды жабатындағай етіп тігіңіз.

Жұмыс аяқталғанна кейін бауды кішкене табаннан шешініз, оны ұштарынан тартыңыз және артықтарын кесініз.






## НАЧАЛО ШИТЬЯ

## ПОЧАТОК ШИТТЯ

## ТІГУДІ БАСТАУ

3



### РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ ПЕТЛИ

#### ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕТЛИ

Можно по своему усмотрению изменить плотность застила петли. Для этого используйте регулятор длины стежка, устанавливая его на большее или меньшее значение.

### РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПЕТЛІ

#### ЛІВА СТОРОНА ПЕТЛІ

Можна на свій розсуд змінити щільність застилання петлі. Для цього використовуйте регулятор довжини стібка, встановлюючи його на більше або менше значення.

### ІЛМЕКТІҚ ТЫҒЫЗДЫҒЫН РЕТТЕУ

#### ІЛМЕКТІҚ СОЛ ЖАФЫ

Өзініздің қарауызыз бойынша сол жақ ілмек ирегінің тығыздығын өзгертуге болады. Ол үшін ұзындықты арттырып немесе азайтып, тісіс ұзындығының реттегішін пайдаланыңыз.




# 4

## УХОД ЗА МАШИНОЙ

## ДОГЛЯД ЗА МАШИНОЮ

## МАШИНАҒА КҮТИМ ЖАСАУ



### ЧИСТКА ТРАНСПОРТЕРА И МЕСТА УСТАНОВКИ ЧЕЛНОКА

- Поднимите иглу в крайнее верхнее положение.
- Выньте шпульный колпачок из челнока.
- Отведите в стороны два держателя челнока.
- Удалите крышку корпуса хода челнока и челнок.
- Очистите транспортер и место установки челнока щеточкой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Смажьте одной каплей масла для швейных машин центральный стержень челнока и корпус хода челнока. Места смазки показаны на рисунке стрелками.

- Проследите за тем, чтобы полумесец в корпусе хода челнока был слева, как показано на рисунке.
- Придерживая челнок за центральный стержень, установите его таким образом, чтобы он образовывал полумесец справа.
- Поставьте на место крышку корпуса хода челнока.
- Верните в первоначальное положение держатели челнока, зафиксировав крышку корпуса хода челнока.

#### Уход за швейной машиной

Для обеспечения наиболее эффективной работы машины необходимо содержать ее в чистоте. После окончания работы протрите машину сухой тканью. Очистите педаль управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Занимаясь профилактическим обслуживанием машины, всегда отключайте машину от электросети, вынув вилку из розетки.

### ЧИЩЕННЯ ТРАНСПОРТЕРА І ЧОВНИКОВОЇ ЗОНИ

- Підніміть голку у найвище положення.
- Вийміть шпульний ковпачок з човника.
- Відведіть в сторони два тримачі човника.
- Видаліть кришку гнізда механізму човника і човник.
- Очистіть транспортер і човникову зону за допомогою щіточки.

**ПРИМІТКА:** Змастіть однією краплею мастила для швейних машин центр човника і гніздо механізму човника, як зображене стрілками на малюнку.

- Прослідкуйте за тим, щоб півмісяць у гнізді механізму човника розташувався ліворуч, як зображене на малюнку.
- Притримуючи човник за центральний стержень, встановіть його таким чином, щоб він утворював півмісяць справа.
- Поставте на місце кришку гнізда механізму човника.
- Поверніть у початкове положення тримачі човника, зафіксувавши кришку гнізда механізму човника.

#### Догляд за швейною машиною

Для забезпечення найбільш ефективної роботи машини необхідно завжди тримати її в чистоті. Після закінчення роботи протріть машину сухою ганчіркою. Очистіть педаль управління.

**ПРИМІТКА:** Займаючись профілактичним обслуговуванням машини, завжди відключайте машину від електромережі, вийнявши вилку з розетки.

### ТРАНСПОРТЕР МЕН МАШИНА ҚАЙЫҒЫНЫҢ ОРНАТУ ОРНЫН ТАЗАЛАУ

- Инені шеткі жоғарғы қалыпқа көтеріңіз.
- Шарық қақпақшасын машина қайығынан алыңыз.
- Машина қайығының екі ұстағышын шет жақтарға бұрыңыз.
- Қайық жүрісі корпусы қақпағын және қайықты алып тастаңыз.
- Транспортер мен қайықтың орнату орнын жаққышпен тазалаңыз.

**ЕСКЕРТУ:** Машина қайығының орталық өзегін және қайықтың жүріс корпусын суретте тілшепермен көрсетілгендей бір тамшы маймен тігін машиналарын майланыз.

- Машина қайығының жүріс корпусындағы жарты ай суретте көрсетілгенде сол жақта болуын қадағаланыз.
- Машина қайығын орталық өзектен ұстап тұрып, ол оң жақтағы жарты айды жасайтындағы етіп оны орнатыңыз.
- Машина қайығының жүріс корпусының қақпағын орнына орнатыңыз.
- Машина қайығының ұстағыштарын қайық жүріс корпусының қақпағына бекітіп, бастапқы қалыпқа қайтарыңыз.

#### Тігін машинасы мен аяқ реттегішін тазалау

Пайдаланудан кейін тігін машинасын ретке келтіріңіз. Тігін машинасы мен аяқ реттегішін тазалықта сақтаңыз. Тігін машинасы мен аяқ реттегішін шаңдан тазалау үшін құргақ шүберекті пайдаланыңыз.


**ЕСКЕРТУ:** Электр зақымдануынан құтылу үшін құргақ шүберекті пайдаланыңыз.



## Өндірілген күнін қалай білуге болады

Өндірілген күнін сериялық нөмірі мен күнтізбе бойынша табу өтеде оқай.

Егер бұл толы жыл болса 29 ақпан 060 санымен белгіленген және әрі қарай жалғасады.



| Күнтізбе<br>.ҚАРАПАЙЫМ (толық жыл) |           |     |     |     |       |     |      |     |      |     |     |      |      |
|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|
| Күні                               | Қаңт      | Ақп | Ная | Сәу | Мамыр | Май | Шілд | Там | Қырк | Қаз | Қар | Желт | Күні |
| 1                                  | 001       | 032 | 060 | 091 | 121   | 152 | 182  | 213 | 244  | 274 | 305 | 335  | 1    |
| 2                                  | 002       | 033 | 061 | 092 | 122   | 153 | 183  | 214 | 245  | 275 | 306 | 336  | 2    |
| 3                                  | 003       | 034 | 062 | 093 | 123   | 154 | 184  | 215 | 246  | 276 | 307 | 337  | 3    |
| 4                                  | 004       | 035 | 063 | 094 | 124   | 155 | 185  | 216 | 247  | 277 | 308 | 338  | 4    |
| 5                                  | 005       | 036 | 064 | 095 | 125   | 156 | 186  | 217 | 248  | 278 | 309 | 339  | 5    |
| 6                                  | 006       | 037 | 065 | 096 | 126   | 157 | 187  | 218 | 249  | 279 | 310 | 340  | 6    |
| 7                                  | 007       | 038 | 066 | 097 | 127   | 158 | 188  | 219 | 250  | 280 | 311 | 341  | 7    |
| 8                                  | 008       | 039 | 067 | 098 | 128   | 159 | 189  | 220 | 251  | 281 | 312 | 342  | 8    |
| 9                                  | 009       | 040 | 068 | 099 | 129   | 160 | 190  | 221 | 252  | 282 | 313 | 343  | 9    |
| 10                                 | 010       | 041 | 069 | 100 | 130   | 161 | 191  | 222 | 253  | 283 | 314 | 344  | 10   |
| 11                                 | 011       | 042 | 070 | 101 | 131   | 162 | 192  | 223 | 254  | 284 | 315 | 345  | 11   |
| 12                                 | 012       | 043 | 071 | 102 | 132   | 163 | 193  | 224 | 255  | 285 | 316 | 346  | 12   |
| 13                                 | 013       | 044 | 072 | 103 | 133   | 164 | 194  | 225 | 256  | 286 | 317 | 347  | 13   |
| 14                                 | 014       | 045 | 073 | 104 | 134   | 165 | 195  | 226 | 257  | 287 | 318 | 348  | 14   |
| 15                                 | 015       | 046 | 074 | 105 | 135   | 166 | 196  | 227 | 258  | 288 | 319 | 349  | 15   |
| 16                                 | 016       | 047 | 075 | 106 | 136   | 167 | 197  | 228 | 259  | 289 | 320 | 350  | 16   |
| 17                                 | 017       | 048 | 076 | 107 | 137   | 168 | 198  | 229 | 260  | 290 | 321 | 351  | 17   |
| 18                                 | 018       | 049 | 077 | 108 | 138   | 169 | 199  | 230 | 261  | 291 | 322 | 352  | 18   |
| 19                                 | 019       | 050 | 078 | 109 | 139   | 170 | 200  | 231 | 262  | 292 | 323 | 353  | 19   |
| 20                                 | 020       | 051 | 079 | 110 | 140   | 171 | 201  | 232 | 263  | 293 | 324 | 354  | 20   |
| 21                                 | 021       | 052 | 080 | 111 | 141   | 172 | 202  | 233 | 264  | 294 | 325 | 355  | 21   |
| 22                                 | 022       | 053 | 081 | 112 | 142   | 173 | 203  | 234 | 265  | 295 | 326 | 356  | 22   |
| 23                                 | 023       | 054 | 082 | 113 | 143   | 174 | 204  | 235 | 266  | 296 | 327 | 357  | 23   |
| 24                                 | 024       | 055 | 083 | 114 | 144   | 175 | 205  | 236 | 267  | 297 | 328 | 358  | 24   |
| 25                                 | 025       | 056 | 084 | 115 | 145   | 176 | 206  | 237 | 268  | 298 | 329 | 359  | 25   |
| 26                                 | 026       | 057 | 085 | 116 | 146   | 177 | 207  | 238 | 269  | 299 | 330 | 360  | 26   |
| 27                                 | 027       | 058 | 086 | 117 | 147   | 178 | 208  | 239 | 270  | 300 | 331 | 361  | 27   |
| 28                                 | 028       | 059 | 087 | 118 | 148   | 179 | 209  | 240 | 271  | 301 | 332 | 362  | 28   |
| 29                                 | 029 (060) | 088 | 119 | 149 | 180   | 210 | 241  | 272 | 302  | 333 | 363 | 29   | 29   |
| 30                                 | 030       |     | 089 | 120 | 150   | 181 | 211  | 242 | 273  | 303 | 334 | 364  | 30   |
| 31                                 | 031       |     | 090 | 151 |       | 212 | 243  |     | 304  |     | 365 | 31   | 31   |

*Для заметок / Для нотаток / Белгілеулер үшін*

*Для заметок / Для нотаток / Белгілеулер үшін*



РУССКАЯ / УКРАЇНСЬКА / ҚАЗАҚ

© Част. № 82919

12/13(3)

